EIFELKREIS
BITBURG-PRÜM
DIE KREISVERWALTUNG

Informationen zum

Crayon-Stift deines iPads

Du findest uns auch unter

Schul-IT / iPad | Eifelkreis Bitburg-Prüm

Du benötigst Hilfe?
Schreib uns einfach

ipadausleihe@kreis.bitburg-pruem.de

Kreisverwaltung des
Eifelkreises Bitburg-Prüm

Schul-IT

Trierer Straße 1- 54634 Bitburg

Stand: 04.03.2025

Der Crayon-Stift deines iPad

Der Crayon-Stift auf einen Blick



LED Status

LED Status	Crayon Status
Grün ausblenden	Eingeschaltet
Grün abblenden	Ausgeschaltet
Grün leuchtend	Vollständig aufgeladen
Grün mit Atemeffekt	Wird geladen
Rot blinkend	Ladezustand kritisch (> 5%)
Rot bei Tastendruck	Ladezustand niedrig (> 10%)
Grün bei Tastendruck	Ladezustand OK
Gelb	Firmware-Update

Crayon Stift einschalten

Ein/Aus-Schalter 1 Sek. gedrückt halten.

a. LED leuchtet grün: Stift ist einsatzbereit
b. LED leuchtet rot: Stift muss aufgeladen werden

Crayon Stift aufladen

1. Kappe öffnen
2. Lightning-Kabel anschließen
3. Lightning-Kabel an Netzadapter oder PC anschließen
4. Crayon ist in ca. 30 Minuten zu 100% aufgeladen

Hinweis:
Während des Ladens kann der Crayon nicht genutzt werden!

Crayon Pen-Stiftspitze festschrauben / wechseln

Um die vorhandene Spitze oder eine neue Spitze festzuschrauben müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

1. Eine Büroklammer in die beiden Löcher an der Seite einführen und zusammendrücken.
2. Die Büroklammer zusammengedrückt halten und die Stiftspitzen-Abdeckung vorsichtig abziehen.
3. Die weiße Stiftspitze wieder festdrehen.
4. **Die orangene Stiftspitzen-Abdeckung wieder befestigen.**



Hinweis:

Folgende Ersatzteile können über die bekannten Online-Shops erworben werden:

- 10er Pack Stiftspitzen
- Stiftspitzen-Abdeckung
- Kappe